

Návod na použitie bezkontaktného teplomeru:

Namierte bezkontaktný teplomer na meraný objekt a stlačte meraciu spúšť, IR teplomer zmeria teplotu povrchu v priebehu jednej sekundy. Teplomer poskytuje bezpečné meranie objektov s vysokou teplotou, po elektrickom napätí, či teplotu toxických látok objektov ktorých sa nedá dotknúť.

Zapnutie laseru pre presnejšie zacielenie aktivujete stlačením tlačidla



Zapnutie podsvietenia displeja aktivujete stlačením tlačidla



Zvolenie jednotiek teploty °C/°F aplikujete stlačením tlačidla



Vloženie batérií do teplomer: Otvorte čierny kryt teplomeru v rukoväti teplomeru a vložte 2x AAA batérie 1.5V.
Zatvorte kryt teplomeru a vykonajte kontrolné meranie.

