

Alarm na bicykel Antus

Diaľkové ovládanie má štyri tlačidlá:

- Zamknúť (alarm sa aktivuje)
- Odomknúť (alarm sa deaktivuje)
- Ovládanie zadného svetla
- Zvonček

Zamknutie aktivovanie alarmu na bicykli , na diaľkovom stlačte zamknúť ozve sa 3x pípnutie , vtedy je alarm aktívny.

Odomknutie deaktivácia alarmu , stlačte na diaľkovom tlačidlo odomknúť ozve sa 1x pípnutie , alarm je deaktivovaný.

Spustenie alarmu pri prvom pohybe alarm zapípa ak pohyb pokračuje spustí prvý čiastočný alarm ak naďalej detekuje vibrácie , spustí dlhodobú sirénu.

Zadné svetlo

Ovládate ho bezdrôtovo diaľkovým ovládačom , alebo červeným tlačítkom na spodnej strane zariadenia.

Má tieto svetelné módy:

- Rýchle blikanie
- Pomalé blikanie
- Stále svietenie
- Vypnuté

Bezdrôtový zvonček

Pri krátkom stlačení posledného tlačidla na diaľkovom ovládači 3x zazvoní , pri dlhom stlačení vydáva zvuk neprerušovane ako klaksón.

Nabíjanie ANTUS A6 cykloalarmu

Pre nabíjanie je k dispozícii obyčajný micro-USB kábel ktorý vložíte do USB počítača. Nabíjanie trva 2-3 hodiny , ANTUS A6 vydrží nabitý 15-60 dní zaleží od používania.

Nabíjanie signalizuje svetlo.

Pri nabíjaní môžete použiť všetky USB zariadenia napríklad **powerbanky** .

Spárovanie diaľkového ovládaču s cykloalarmom

Ovládač dodávame spárovaný , ak by ho bolo treba spárovať postupujte podľa tohto návodu

Stlačte modré tlačidlo na spodu alarmu po dobu 2 sekúnd , alarm vydá zvuk a stlačte hociktoré tlačidlo na diaľkovom ovládači.

Vymazanie predošlého ovládaču stlačte modré tlačidlo po dobu 7 sekúnd a potom napárujte nové.