

Manuál:

Nastavenie časových hodnôt:

Krátko stlačte tlačidlo SET, potom prejdite do režimu nastavenia času.

Keď červená LED bliká, stlačte tlačidlo ↑ alebo tlačidlo ↓, aby ste nastavili čas časovania T1. Keď dokončíte nastavenie T1, znova krátko stlačte tlačidlo SET.

Keď bliká červená LED, stlačte tlačidlo ↑ alebo tlačidlo ↓, aby ste nastavili čas časovania T2. Keď dokončíte nastavenie T2, znova krátko stlačte tlačidlo SET. Potom systém automaticky uloží nastavenie po 6 sekundách, po ukončení nastavenia počkajte 6 sekúnd.

Nastavenie časových jednotiek a režimu spínania relé:

Stlačte tlačidlo SET po dobu 4 sekúnd nasledne vstúpte do režimu nastavenia parametrov. Užívatelia si môžu vybrať dve skupiny parametrov: P0, P1. Krátkym stlačením tlačidla SET v aktuálnom režime môžete prepínať skupiny parametrov medzi P0 a P1. V každom režime môžete stlačením tlačidla ↑ alebo tlačidla ↓ upraviť pracovný režim, ktorý potrebujete.

P0-0: Časovací režim T1 je v sekundách.

P0-1: Časovací režim T1 je v minútach .

P0-2: Časovací režim T1 je v hodinách.

P1-0: Po časovom oneskorení T1 sa relé zatvorí (časovanie T1)

P1-1: Po časovom oneskorení T1 sa relé otvorí (časovanie T1)

P1-2: Po časovom oneskorení T1 relé zatvorí (časovanie T1). Potom sa po časovom oneskorení T2 relé otvorí (časovanie T2) modul ukončí časovanie.

P1-3: Po časovom oneskorení T1 sa relé otvorí (časovanie T1). Potom po časovom oneskorení T2 relé Zavrie (časovanie T2) modul ukončí časovanie.

P1-4: Po časovom oneskorení T1 sa relé uzavre (časovanie T1). Potom sa po časovom oneskorení T2 relé sa otvorí (časovanie T2) a cyklus sa opakuje nekonečno.

P1-5: Po časovom oneskorení T1 sa relé otvorí (časovanie T1). Potom po uplynutí časového intervalu T2 relé zavrie (časovanie T2) a cyklus zopakuje nekonečno.

Zdroj k čísovaču môžete použiť akumulátor alebo zdroj DC 12V

