

Návod na použitie:

Výber režimu:

- **N1:** oneskorené zopnutie po zapnutí
- **N2:** oneskorené vypnutie po zapnutí
- **T1/T2:** cyklický režim (nastavenie času zopnutia a vypnutia zvlášť)

Postup nastavenia:

Nastavenie časovej veličiny (Hodiny, Minúty, Sekundy) pre zelené a biele pole

Postup:

1. Spustenie nastavenia

- Stlačte tlačidlo „+“ → začne blikať **zelené pole** (tlačidlo potom uvoľnite).

2. Voľba časovej jednotky

- Ak bliká zelené pole, **podržte tlačidlo „+“ po dobu 3 sekúnd**.

- Potom môžete nastaviť jednotky:

Sekundy (S) → Minúty (M) → Hodiny (H).

- Krátkym stlačením tlačidla „+“ sa medzi nimi prepínate.

3. Nastavenie hodnôt

- Po výbere časovej jednotky (S / M / H) môžete hodnotu upraviť:

- **Tlačidlo „-“** → znižuje hodnotu

- **Tlačidlo „+“** → zvyšuje hodnotu
-

Voľba režimu časovača

Popis režimov:

• T1 – T2

Relé je **zapnuté** počas odpočítavania **v bielom poli**

a **vypnuté** počas odpočítavania **v zelenom poli**.

• T1 – N1 – T2

Časovač postupne odpočíta **zelené pole** a potom **biele pole**, následne sa cyklus **opakue do nekonečna**.

- Počas odpočítavania **zeleného poľa** → relé **vypnuté**

- Počas odpočítavania **bieleho poľa** → relé **zapnuté**

• T1 – N2 – T2

Časovač odpočíta **zelené** a následne **biele pole**, cyklus sa **opakuje neustále**.

- Počas **zeleného poľa** → relé **zapnuté**

- Počas **bieleho poľa** → relé **vypnuté**

• N1

Časovač odpočíta nastavený čas, po skončení **relé zopne a ostane zapnuté**.

• N2

Časovač odpočíta nastavený čas, po skončení **relé rozopne a ostane vypnuté**.