

Návod - Voltmeter Ampérmeter 100-300V 0-50A

Rozsah striedavého napätia 100-300V
Rozsah meracieho prúdu 0-50A
Rozmery 70 x 39 x 40mm
Farba: Čierna
Displej: Modré podsvietenie , čierne digity
Je vhodný na silnejšie zaťaženia,
Prúd meria cez toroidné trafo (prevlečte fázový vodič)
Toroidný transformátor je súčasťou balenia.

Návod voltampérmeter zapojte na prívod striedavého napätia do zelenej svorkovnice. Pre meranie striedavého prúdu pripojte toroidný transformátor na červený a čierny vodič. Cez toroidný transformátor ved'te fázový vodič k záťaži.

Kalibrácia prístroj umožňuje dostavenie presnosti pomocou dvoch kalibračných trimrov. Trimer 1 pre napätie je oproti zelenej svorkovnici. Trimer 2 pre prúd je oproti bielemu konektoru pre toroidný transformátor. Pomocou trimrov môžete opatrne dostaviť hodnoty.

