

Ampérmeter 0-10A

Merací rozsah ampermetru 0-10A
Napájanie ampérmetru 4,5V-30V
Napájanie musí byť externé
oddelené od meranej súčiastky tak ako je to v schéme
!!! napájací kabel sa musí zapojiť korektne
Červený na plus čierny na mínus
lebo pri prepolovaní ampérmeter poškodí
Odchýlka merania je 1%
Rozmery sú 4.8cm x 2.9cm x 2cm
Bočník má ampermeter vstavaný

