

NAVOD NA POUZITIE – Digitalny termostat s casovacom

1. Zakladne informacie

Digitalny termostat sluzi na presne riadenie teploty v rezime vykurovania alebo chladenia. Je vybaveny vodotesnym NTC10K senzorom, casovacom, alarmami a pamatou EEPROM.

Vhodne pouzitie

- 1 Inkubatory
- 2 Skleniky
- 3 Akvaria a teraria
- 4 Chov zvierat
- 5 Vykurovacie a chladiace systemy
- 6 Kotly a cepadla

2. Hlavne funkcie

- 1 Presnost $\pm 0,1$ °C
- 2 Rezim vykurovania aj chladenia
- 3 Zabudovany casovac
- 4 Pamat EEPROM
- 5 Alarm vysokej a nizkej teploty
- 6 Kalibracia teploty
- 7 Dualny displej
- 8 Vodotesny senzor

3. Technicke parametre

- 1 Rozsah: -50 °C az +120 °C
- 2 Presnost: $\pm 0,1$ °C
- 3 Senzor: NTC10K, 1 m
- 4 Napajanie: 12V / 24V / 110–220V
- 5 Rele: max. 10A
- 6 Material: ABS

4. Ovládanie

- 1 SET – menu/potvrdenie
- 2 Tlacidlo hore – zvyshenie hodnoty
- 3 Tlacidlo dole – znizenie hodnoty

5. Nastavenia

- 1 P0 – režim kúrenie/chladenie
- 2 P1 – hysterezia
- 3 P2 – casovac behu zariadenia
- 4 P3 – casovac zastavenia zariadenia
- 5 P4 – kalibracia
- 6 P5 – alarm nizkej teploty
- 7 P6 – alarm vysokej teploty
- 8 P7 – horny limit
- 9 P8 – ulozenie
- 10 P9 – reset

6. Pamat napajania

Zariadenie si pamata nastavenia aj po vypadku prudu.

7. Bezpecnost

- 1 Neprekraľujte prud rele
- 2 Chránite pred vlhkosťou
- 3 Zapajajte bez napätia
- 4 Odporucana odborná montaz