

Presný digitálny teplomer s čidlom, ktorý umožňuje nastaviť zvukový alarm pre teplotu v rozmedzí – 60 až 120 stupňov Celzia.

Pri dosiahnutí žiadanej teploty sa aktivuje zvukový alarm, ktorý je zabudovaný v prístroji.

Nastavenie Teplotného alarmu:

Pre nastavenie zvukového alarmu použite tlačidlá na zadnej strane, ktorými nastavíte MAX najvyššiu teplotu, pri ktorej sa spustí alarm a tiež MAX najnižšiu teplotu, pri ktorej sa spustí alarm.

Nastavenia ostanú uložené aj po odpojení od elektrickej energie.

Max rozptyl medzi alarmom pre najvyššiu a najnižšiu teplotu je 5 stupňov.

Alarm sa dá nastaviť s presnosťou na desatinu stupňa