

Návod pre tlačidlá a funkcie USB Multifunkčného IR diaľkového ovládaču na PC

Ovládač je vybavený joystickom, ktorý Vám úplne nahradí počítačovú myš a obsahuje tlačidlá pre ovládanie aplikácie Windows Media Center, rôzne prehrávače, ovládanie hlasitosti, ale aj spúšťanie celých aplikácií.

Inštalácia

Stačí pripojiť priložený IR prijímač do voľného USB portu počítača, pohodlne sa usadiť do kresla a užiť si komfortné ovládanie.

Nastavenie voliteľných tlačidiel "Hotkeys" A,B,C,D

Nastavte si rýchlu voľbu pre tlačidlá A,B,C,D tým že do odkazu pre aplikáciu vložíte skratku Ctrl+Alt+A (B,C,D). Po stlačení tlačidla na ovládači sa spustí priradená aplikácia.

Skratky pre tlačidlá (+ náhradné skratky)

A Ctrl+Alt+A / Ctrl+Alt+1 / Ctrl+Alt+F1

B Ctrl+Alt+B / Ctrl+Alt+2 / Ctrl+Alt+F2

C Ctrl+Alt+C / Ctrl+Alt+3 / Ctrl+Alt+F3

D Ctrl+Alt+D / Ctrl+Alt+4 / Ctrl+Alt+F4

Programová podpora diaľkového ovládaču:

Automatická podpora Windows bez nutnosti inštalácie ďalších ovládačov -Windows XP, Windows Vista, Windows 7,

Vhodný software: WMP, Realplayer, KMplayer, TTplay, WinDVD, PowerDVD