

Luxmeter návod

Do zadnej časti Luxmetru vložte 9V batériu. Odokryte kryt z čidla luxmetru a následne zapnite tlačidlo ON. Predpokladaný rozsah môžete voliť 2000,20 000 , 50 000 luxov

Príklady optimálnych hodnôt:

Orientačné hodnoty intenzity osvetlenia	
jasný slnečný deň	100 000 lx
zamračené počasie v lete	20 000 lx
letný deň v tieni	10 000 lx
operačný sál	10 000 lx
osvetlenie v TV-štúdiu	1 000 lx
osvetlenie kancelárie	500 lx
osvetlenie chodby	100 lx
osvetlenie ulice	10 lx
mesačný svit	0,25 lx
jasná hviezdna obloha	0,001 lx
zamračená nočná obloha bez cudzieho osvetlenia	0,0001 lx