


Návod k 7V1 multifunčnému meráku:

- 1.Čas behu
- 2.Výkon
3. Prepínanie dát
- 4.Teplota
- 5.Kapacita
- 6.Napätie
- 7.Prúd
- 8.Spotreba energie

Tlačidlo sa používa pre prepínanie medzi veličinami, pri dlhšom stlačení vynuluje hodnoty,

Kalibrácia prúdu - pri meraní nízkych prúdov minimalizujete odchylku spôsobenú vplyvom okolia nasledovne odpojte prúdový vodič a stlačte tlačidlo na displeji sa ukáže AAA vtedy je nastavená o a kalibrácia ukončená.



Tenký čierny sa
nezapája

