

Kruger and Matz XT100 návod

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za nevhodné používanie a manipulácie.

1. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody alebo zranenia spôsobené nevhodným použitím a manipuláciou s prístrojom.
2. Zariadenie nevyhadzujte do ohňa. Batérie môžu vybuchnúť a ohroziť bezpečnosť vašich a ostatných.
3. Nepoužívajte toto zariadenie, ak bolo poškodené.
4. Každá oprava tohto zariadenia môže byť vykonaná v špecializovanom a autorizovanom mieste, treba poslať späť na reklamáciu
5. VAROVANIE: Pred začatím fitness programu vždy poraďte sa so svojím lekárom. Toto zariadenie nie je zdravotníckym prístrojom.

INŠTALÁCIA BATÉRIE

Otvorte priestor na batérie na zadnej strane zariadenia. Vymeňte batériu za novú (CR2032). Plus pól je smerom ku krytu na batériu .

Vyberte batériu, ak zariadenie nebude používať po dlhšie časové obdobie.

- Namontujte senzor na bicykel.
- Zapnite funkciu Bluetooth na externom zariadení. Nezabudnite takže udržiavajte tieto dve zariadenia v prevádzkovom rozsahu Bluetooth.
- Spustite športovú aplikáciu a vyhľadajte monitor rýchlosti (KM0077). Pár sekúnd počkajte kým sa spárujú zariadenia. Ak ne môžete naviazať spojenie vypnite a zapnite bluetooth