

Pripojte zdroj do vstupných terminálov IN+ IN- je pre prívodné napájanie , OUT+ OUT- výstup pre záťaž.
Pravým tlačidlom môžete kontrolovať vstupné napätie na IN+ a IN- alebo OUT+ - , indikačná LED ukazuje, ktoré napätie je na voltmetri zapojené.

Pre reguláciu napätia si nastavte voltmeter aby ukazoval výstupné napätie. Potom skrutkovačom otáčajte trimmer – doprava zvyšujete napätie (do 45V) Do ľava znižujete napätie. Max do výšky napätia zdroju min (3V).

Pozor! Ukazovateľ na niektorých verziách modulu ukazuje max do 46V, no ak ďalej budete otáčať trimrom, môže napätie narásť na 56 V cez rozsah 45V neodporúčame DC konvertor nastavovať.

