

## 5A DC-DC menič jednosmerného napätia návod

Pripojte zdroj do vstupných terminálov IN+ IN- je pre prívodné napájanie , OUT+ OUT- výstup pre záťaž.

Pravým tlačidlom môžete kontrolovať vstupné napätie na IN+ a IN- alebo OUT+ - , indikačná LED ukazuje, ktoré napätie je na voltmetri zapojené.

Pre reguláciu napätia si nastavte voltmeter aby ukazoval výstupné napätie. Potom skrutkovačom otáčajte trimer – doprava zvyšujete napätie (do 45V ) Do ľava znižujete napätie. Max do výšky napätia zdroju min (3V).

**Pozor! Ukazovateľ na niektorých verziách modulu ukazuje max do 46V, no ak ďalej budete otáčať trimrom, môže napätie narásť na 56 V cez rozsah 45V neodporúčame DC konvertor nastavovať.**

