

## **Návod ako používať pH meter :**

1. Dajte dolu čierny ochranný kryt
2. Zapnite pH meter čiernym tlačidlom vo vrchnej časti prístroju, po zapnutí sa zobrazia na LCD displeji číslice
3. Ponorte pH meter do roztoku , hĺbka ponoru by mala byť po rysku resp po miesto kde bol predtým čierny kryt na sondu.
4. Po meraní sondu očistite destilovanou vodou, nedoporučujeme čistenie handričkou.

## **Kalibrácia pH metru:**

Súčasťou sú kalibračné Pufry na nich je napísané pH na teplotu vody zmerajte teplotu vody vysypte kalibračný pufor a zamiešajte potom vložte do roztoku pH meter a dostavte ho kalibračným skrutkovačom podľa udaného pH na obale pufru vzhľadom na teplotu vody.